

## Bausatz Konterschlüssel – Gabelrohrdemontage

Man braucht:

1 x 19mm Innensechskant für 1/2“ Knarre – ca. 9,50 Euro

1x Zündkerzenschlüssel 20 x 22mm - ca. 4 Euro

2 x 25cm Verlängerungen 1/2“ Knarre – ca. 20 Euro für beide



19mm Innensechskant für 1/2 Zoll Knarre und Steckschlüssel 20x22mm



Innensechskant in den Steckschlüssel (20mm Seite) stecken und mit Panzertape festkleben damit der Schlüssel nicht von der Nuss abrutscht.



Jetzt nur noch die zwei Verlängerungen in die Knarrenuss stecken und oben entweder eine Knarre oder ein T-Stück einer Knarre einstecken.

## Fertig!

Dieser Steckschlüssel passt genau in den Holm und fixiert damit das Innenleben.

Als kleiner Tipp noch. Sofern der Konterschlüssel mit einem T-Stück gebaut wurde, kann man diesen über Kopf auf den Boden stellen und das T mit den Füßen festhalten. Jetzt das Gabelrohr darüber stülpen und leicht hin- und herdrehen bis der Steckschlüssel einrastet. Jetzt oben die Schraube (Unterseite Tauchrohr) mit Knarre oder Inbus lösen und danach alles zerlegen.

Anleitung zum zerlegen gibt's hier bereits.

I hope you enjoy it!  
eisbaerin