

KTM-Gabelprotektoren

Autor: Dennis

Diese Anleitung ist von einem Forumsteilnehmer erstellt worden. Die Autoren der Anleitungen sind in der Regel Laien. Die beschriebenen Tätigkeiten sind von einem Fachmann durchzuführen bzw. zu kontrollieren. Eine Garantie/Gewährleistung wird für diese Anleitung durch den Seitenbetreiber oder den Autor nicht übernommen. Die Nutzung der Anleitung erfolgt daher auf Ihre eigene Gefahr.



Als Rainer mir Bilder seiner DR schickte (siehe Artikel mehr Gas!), fielen mir gleich die Gabelprotektoren auf, die er als Ersatz für die originalen Faltbeläge montiert hat. Auf Anfrage gab er mir die Auskunft, das man die Protektoren für eine KTM White Power Gabel verwenden könnte. Hier ein Bild von Rainers DR 650:



Ich bestellte sofort einen Satz bei KTM-Sommer, die eine Bestellung per E-Mail annehmen.



Das Set besteht aus 2 Gleitschienen und 2 Führungen.

Die Gleitschienen müssen allerdings noch ein wenig bearbeitet werden. Die Befestigung kann nicht direkt an den Standrohren hinter der Scheinwerfermaske erfolgen, da dort die Halterungen für das Cockpit verlaufen.

vorher



nachher



Befestigt werden die Protektoren jetzt über den Schrauben, mit denen die Standrohre an die Gabelbrücke geklemmt werden. Die Gleitschienen werden mit Kabelbindern an dem Standrohr und an der Gabelbrücke befestigt.



Die Befestigung der unteren Gleitschienefführung ist sehr einfach. Sie paßt genau und wird mit Schraube und Mutter gehalten.



Die Bremsleitung für die Vorderradbremse verläuft hinter dem Protaktor. Die Bremsleitung wird unten in die Gleitschienefführung eingeklemmt und kann so beim Einfedern nicht arbeiten.



Bestellnummern:

Schlüssel	Bezeichnung	Menge
TL50301092000	Gleitschiene Extreme	1,00
TL50301093000	GABELSCHUTZ RECHTS S	1,00
TL5460129000030	Halter Extreme Gabel	1,00
TL5460139000030	Gleitsch.Halter Magn	1,00
TL50301090150	HALTESCHELLE	1,00
TL50301090250	HALTESCHELLE	1,00
TL0015050203	SK.BUNDSCHRAUBE M 5X	5,00
TL0015050163	BUNDSCHRAUBE 5X16	4,00
TD	NACHNAHME	1,00